

Übung 03

(Graphischer Remote-Zugang zum RasPi)

1. Einloggen auf RasPi
2. Root werden: **sudo -i**
3. Proxy aktivieren:
export http_proxy=http://172.30.0.128:9999
4. (optional, falls noch nie durchgeführt)
apt-get update
(ansonsten, zuerst probieren:)
apt-get install xrdp
5. Auf dem Arbeitsrechner (nicht raspi) den RDP-Client starten
Windows „Remote Desktop Verbindung“ bzw. „mstsc.exe“ unter
„Zubehör“,
Linux: **rdesktop ip-adresse**
oder: **remmina, vinagre, ...**
6. Sollte sich der RDP-Server auf dem Pi einmal aufhängen, hilft:
Einloggen per ssh, und
sudo /etc/init.d/xrdp restart
7. Android-Apps: **bVNC**