

RasPi-Image für automatischen SSH-Start vorbereiten (unter Linux)

Hinweis: Bei Raspian läuft der SSH-Server automatisch, die folgende Anleitung ist für Distris, die NICHT automatisch ssh starten.

Die SD-Karte ist hier /dev/sdc (evtl. raus- und wieder einstecken, damit die Partitionen nach dem Flashen erkannt werden).

```
sudo mkdir /media/sdc2
sudo mount /dev/sdc2 /media/sdc2
sudo ln -s /etc/init.d/ssh /media/sdc2/etc/rc2.d/S99ssh
sudo umount /media/sdc2
```